

Прогрессивный провайдер телекоммуникационных услуг и цифровых сервисов в России

## Инструкция по настройке *рррое* на роутерах и абонениких терминалах

## Настройка терминала BDCOM GP1704

1) Перед настройкой убедиться, что кабель питания и оптоволоконный кабель для выхода в сеть Интернет подключены. Кроме того, после загрузки (которая занимает около 20 – 30 секунд), не должен гореть красным индикатор с надписью LOSS, обозначающий потерю сигнала (см. Рис.1). В случае, если данная лампочка не потухнет, необходимо проверить правильность подключения оптоволоконного кабеля.



Рис. 1

Примечание (ВАЖНО): если лампочка «LOS» горит после проверки подключения оптического коннектора, не пытайтесь дальше самостоятельно исправить данную проблему. Если сигнал пропадает на постоянной основе, необходимо обратиться в поддержку или вызвать мастера. 2) После того, как загорелись зеленым индикаторы подключения к сети Интернет и индикатор работы Wi-Fi, необходимо (используя по мере необходимости информацию, данную на наклейке с нижней стороны роутера (см. рис. 2)), на выбор:

a) подключиться к сети Wi-Fi с устройства, на котором установлен любой браузер (Chrome, Yandex, Edge, Opera и т.п.) и открыть его. Имя Wi-Fi сети Вашего устройства указано в строке «Default Wifi SSID» на наклейке, а пароль – в строке «Default Wifi Key».

б) подключиться к терминалу с одной стороны и вашим компьютером/ноутбуком с другой с помощью провода-патчкорда, используя один из LAN портов с передней стороны устройства. Для дальнейшей работы на компьютере/ноутбуке должен быть установлен и открыт браузер (как и в пункте «а»).



Рис. 2

3) В адресной строке Вашего браузера (находится в верхней части открывшегося окна, см. рис. 3) необходимо ввести информацию из строки «Default terminal configuration IP» в виде

четырех чисел, разделенных точками (ІР – адрес), после чего нажать ввод.

New Tab	< +		
→ C (S 10.0.0.10			
		Coord	
		Googi	e
		Q Search Google or type a URL	\$ ©
		Q Search Google or type a URL	Ŷ

4) В открывшемся окне (см. рис. 4) необходимо в поле «Username» ввести информацию из строки «Default terminal configuration account», а в поле «Password» - из строки «Default terminal configuration password», после чего нажать в окне браузера на синюю кнопку с надписью «Login».

10.0.0.10/admin/login.asp		
	MIN BDCOM	
	Input username and password	
	Password:	
	Login	
	Language Select: English 🖌	

Рис. 4

5) В верхней части открывшегося окна находятся основные вкладки настроек Вашего роутера (слева направо): Status (статус устройства, а также настройка IPv6), LAN (настройки Вашей внутренней проводной сети), WLAN (настройки беспроводной сети, в том числе пароль от сети Wi-Fi, а также ее название), Service (настройка дополнительных функций устройства (DHCP, брандмауэр), Admin (администрирование и внутренние настройки устройства (дата, время на терминале, смена пароля и логина для входа в настройки и т.д.). После нажатия на любую из вкладок с левой стороны экрана появятся подпункты. (см. рис. 5). К примеру, в случае необходимости смены названия беспроводной сети необходимо открыть вкладку WLAN, выбрать пункт «Basic Settings» и там в поле SSID сменить название, после чего нажать на «Apply Changes» ниже для сохранения изменений.

tatus LAN WLAN	Service Admin	
	WLAN Basic Settings This page is used to configure the encryption settings as well as wir	e parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless eless network parameters.
Basic Settings		
Advanced Settings	Disable WLAN Interface	
Security	Band:	2.4 GHZ (B+G+N) V
Access Control	Mode:	AP V Multiple AP
	SSID:	HGU-49C8
Status	Channel Width:	20MHz 🗸
	Control Sideband:	Upper v
	Channel Number:	Auto 🗸
	Radio Power (%):	100% 🗸
	Limit Associated Client Number:	Disabled V
	Regdomain:	FCC(1)
	Associated Clients:	Show Active WI AN Clienty

6) В случае необходимости настройки самого подключения к сети Интернет, необходимо войти в учетную запись администратора. Для этого используется имя пользователя (Username) admin, паролем (Password) будет super&123 (чтобы выйти из меню настройки вновь в меню ввода логина и пароля необходимо нажать на «Logout» в верхнем правом углу открытого окна настроек терминала). После ввода вышеуказанных данных и входа с правами администратора в главном окне настроек появится пункт WAN, где производятся настройка подключения к сети Интернет. В открывшемся подпункте PON WAN необходимо настроить следующее (перечисление сверху вниз, см. рис. 6):

Общие настройки:

a) Enable VLAN – должен быть отключен (галочка не должна стоять)

- б) Channel Mode выбрать PPPoE
- в) Enable NAPT должен быть включен
- r) Enable QoS должен быть отключен
- д) Admin Status должен быть включен (пункт Enable)
- e) Connection Туре выбрать Internet
- ж) МТU должно стоять 1492 (автоматически выставляется при выборе РРРоЕ)

Рис. 5

з) Enable IGMP-Proxy – отключено

и) Enable MLD Proxy – отключено

Настройки РРРоЕ:

a) Username – имя пользователя, указанное в пункте «логин» на второй странице договора

б) Password – пароль, указанный на второй странице договора

в) Туре – выбрать Continuous

r) Idle Time – оставить пустым

д) Authentication Method – выбрать AUTO

e) AC-Name – оставить пустым

ж) Service-Name – оставить пустым.

Port Mapping - Все пункты оставить отключенными.

После окончания настройки необходимо нажать на «Apply Changes» в нижней левой части окна.

BDCOM				Logout
tatus LAN WLA	N WAN Services	Advance Diagnostics	s Admin Statistics	
	PON WAN			
WAN	This page is used to configure the p	parameters for PONWAN		
PON WAN	nas0_0 🗸			
	Enable VLAN:			
	VLAN ID:	46		
	802.1p_Mark	7 🗸		
	Channel Mode:	PPPoE V		
	Enable NAPT:			
	Enable QoS:			
	Admin Status:	● Enable ○ Disable		
	Connection Type:	TR069 🗸		
	MTU:	1492		
	Enable IGMP-Proxy:			
	Enable MLD Proxy::			
	IP Protocol:	IPv4	•	
	PPP Settings:			
	UserName:		250000000	
	Password:			
	Туре:		Continuous 🗸	
	Idle Time (sec):			
	Authentication Method:		AUTO 🗸	
	AC-Name:			
	Service-Name:			
	Port Mapping:			
			0	

Рис. 6

## Настройка роутера TP-Link Archer C64

- 1. Подключите к роутеру адаптер питания и включите его в розетку. Дальше нужно подключить кабель от интернет-провайдера в **WAN**-порт роутера. Он синего цвета.
- 2. Подключите устройство, с которого будете выполнять настройку. Подключиться можно либо по Wi-Fi (заводское имя Wi-Fi-сети и пароль указаны снизу роутера, так же можно отсканировать находящийся там QR-код), либо по кабелю.
- 3. После подключения на устройстве откройте любой браузер, введите в адресной строке адрес tplinkwifi.net или 192.168.0.1 (указано снизу роутера) и перейдите по нему. Должна открыться страница, где необходимо установить пароль администратора роутера (Рис.7). Придумайте пароль, укажите его в двух полях и нажмите на кнопку «Приступим к работе».

В целях защи пароль для входа быст	ты создайте локальный а в систему перед началом рой настройки.
Новый пароль:	
	ø
Подтвердить пар	оль:
	ø
Прис	тупим к работе

4. Запуститься мастер быстрой настройки, с помощью которого посто настраивать маршрутизатор. Установите свой часовой пояс и нажмите **«Далее»**.

Примечание: если роутер был настроен не вами или вы забыли пароль, необходимо сбросить его до заводских настроек. Для сброса настроек роутера TP-link Archer C64 выполните следующие действия:

- 1. Включите питание роутера и дождитесь полной загрузки устройства.
- 2. Нажмите на кнопку «СБРОС» (RESET, RESTORE) при помощи тонкого заострённого предмета (например, скрепки) и удерживайте 30 секунд, затем отпустите кнопку.

После этого роутер перезагрузится с установками по умолчанию (заводскими настройками) и потребуется повторная его настройка.

Важно: аппаратный сброс откатит все пользовательские настройки до заводских.

5. Установите галочку **«Выберите тип подключения вручную»**. Выбирайте тип подключения **«РРРоЕ/РРРое Россия»** и нажмите **«Далее»** (Рис.8).

Выберите тип	подключени	ия		
🛃 Выберите тип і	подключения вру	чную		
Зыберите тип подк используете, обрат	лючения к Интер итесь за помощь	нету. Если вы ю к вашему и	не знаете, как нтернет-прова	ой тип вы йдеру.
О Динамический	IP-адрес			
Выберите этот никакой инфор	тип, если ваш и омации для подкі	нтернет-прова пючения к Ин	ийдер не предо гернету.	ставляет
Статический ІР	-адрес			
PPPoE/PPPoE	Россия			
C L2TP/L2TP Poo	СИЯ			
	оссия			
HA3	ДА		ДАЛЕЕ	

6. Затем необходимо будет указать **Имя пользователя** и **Пароль**, указанные в договоре (Рис.9).

0-0-0-	
РРРоЕ/РРРоЕ Россия	
Введите эти данные, которые предост. Интернет-услуг.	авляются вам поставщиком
Имя пользователя:	
Пароль:	ø
	<ul> <li>Динамический IP-адрес</li> </ul>
	Статический IP-адрес
	Специальные настройки

0 0 0	<b></b>
Персонализация беспровод	ных настроек
Персонализируйте имя и пароль беспр	ховодной сети.
2,4 ГГц:	Включить
Имя сети (SSID):	user
	CKPЫТЬ SSID
Пароль:	password
5 FF4:	🕑 Включить
Имя сети (SSID):	user_5G
	CKPЫТЬ SSID
Пароль:	password
14224	DADEE

Рис.10

 Роутер сохранит настройки Wi-Fi и попросит вас заново подключиться к беспроводной сети. Уже с новым именем (если вы его меняли) и паролем подключитесь (если вы изначально были подключены по Wi-Fi) и нажмите на кнопку «Далее». 9. После проверки Интернет-соединения появится окно с предложением войти или зарегистрироваться в сервисе. Если у вас будет аккаунт, то вы сможете выполнить в него вход в настройках роутера и в приложении TP-Link Tether, после чего управлять роутером удаленно (через Интернет). Эту настройку можно пропустить и позже настроить все в панели управления (Рис.11).

0 0	•	•	0 0
Получи	ть серві	ис Облако	TP-Link
Войдите в систему, ч Link. Вы можете удал- получать уве	тобы привязат енно управлят домления о по	ъ роутер к вашем ъ своей сетью че эследних обновле	у идентификатору ТР- рез приложение Tether, ниях ПО и т.д.
TF	P-Link ID (Emai	I):	_
Па	ароль:		
			ø
	B	ойдите	
Pe	гистрация	Забыли парс	DUP.
	Про	опустить	
		Рис 11	

10. Откроется веб-интерфейс роутера **TP-Link Archer C64**, откуда можно выполнить настройку дополнительных функций, посмотреть список подключенных устройств, сменить системные настройки и т. д.







vl-intercom@mail.ru



intercom-vl.ru

